
WEIDER CLUB SIDEKICK

Nº. du Modèle WECCBE2496.1 Nº. de Série

Notez le numéro de série sur la ligne ci-dessus comme référence.



Autocollant du Numéro de Série (sous le siège)

QUESTIONS?

En tant que fabricant nous nous engageons à satisfaire notre clientèle entièrement. Si vous avez des questions ou si des pièces sont manquantes, VEUILLEZ-NOUS CONTACTER AU SERVICE À LA CLIENTELE DIRECTEMENT.

APPUYEZ SANS FRAIS:

1-888-936-4266

du lundi au vendredi de 8h00 à 17h00, heure de l'est (exceptés les jours fériés).

OU PAR COURRIEL : customerservice@iconcanada.ca

AATTENTION

Lisez toutes les précautions et les instructions contenues dans ce manuel avant d'utiliser cet appareil. Gardez ce manuel pour vous y référer ultérieurement.

MANUEL DE L'UTILISATEUR







TABLE DES MATIÈRES

EMPLACEMENT DES AUTOCOLLANTS D'AVERTISSEMENT	
PRÉCAUTIONS IMPORTANTES	
AVANT DE COMMENCER	
TABLEAU D'IDENTIFICATION DES PIÈCES	
ASSEMBLAGE	
RÉGLAGES	
CONSEILS POUR L'EXERCICE	
LISTE DES PIÈCES	
SCHÉMA DÉTAILLÉ	
POUR COMMANDER DES PIÈCES DE RECHANGE	Dernière Page
GARANTIE LIMITÉE	

EMPLACEMENT DES AUTOCOLLANTS D'AVERTISSEMENT

Trouvez les autocollants qui se trouve sur le banc de poids et le porte-poids. Remarquez que le texte inscrit sur les autocollants est en anglais. Trouvez les autocollants en français et placez-les par-dessus les autocollants en anglais. Si les autocollants sont manquants ou illisibles, contactez notre service à la clientèle au numéro sans frais (voir la page de couverture de ce manuel). Placez le nouvel autocollant à l'endroit indiqué. Remarque : l'autocollant n'est pas illustré à sa taille réelle.



PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

AVERTISSEMENT: pour réduire les risques de blessures graves, lisez toutes les précautions importantes et les instructions contenues dans ce manuel, ainsi que tous les avertissements sur votre banc de poids et le porte-poids avant de l'utiliser. ICON ne peut être tenu responsable pour toute blessure physique ou tout dommage matériel encouru à la suite de l'utilisation de cet appareil.

- Consultez votre médecin avant d'entreprendre un programme d'exercice. Ceci s'adresse plus particulièrement aux personnes âgées de plus de 35 ans et aux personnes ayant déjà eu des problèmes de santé.
- 2. Utilisez le banc de poids et le porte-poids selon les usages décrits dans ce manuel.
- Il est de la responsabilité du propriétaire de s'assurer que tout utilisateur du banc de poids et du porte-poids soit correctement informé de toutes les précautions inscrites dans ce manuel.
- 4. Le banc de poids et le porte-poids sont conçus pour être utilisés chez vous. Le banc de poids et le porte-poids ne doivent pas être utilisés dans une institution commerciale ou pour la location.
- 5. Gardez le banc de poids et le porte-poids à l'intérieur, éloignés de l'humidité et de la poussière. Installez le banc de poids et le porte-poids sur une surface plane et placez un revêtement de sol sous le banc de poids afin de protéger votre plancher ou votre tapis.
- 6. Assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace autour du banc de poids pour que vous puissiez faire vos exercices en toute liberté.

- Vérifiez et serrez toutes les pièces régulièrement. Remplacez immédiatement les pièces usées.
- 8. N'approchez pas vos mains et pieds des pièces mobiles. Ne placez pas vos doigts entre les haltères et le porte-poids.
- Gardez les enfants de moins de 12 ans et les animaux domestiques éloignés du banc de poids et du porte-poids à tout moment.
- 10. Portez toujours des chaussures de sport pour protéger vos pieds.
- Le banc de poids a été conçu pour supporter un poids maximum de 300 lbs. (136 kg) et un poids maximum de l'utilisateur de 510 lbs. (231 kg). N'utilisez pas le banc de poids avec plus de 210 lbs. (95 kg) de poids.
- 12. N'installez sur le porte-poids que les haltères fournis.
- 13. Cessez immédiatement vos exercices si vous ressentez de la douleur ou des étourdissements.

AVANT DE COMMENCER

Merci pour avoir séléctionné le banc de poids versatile WEIDER® CLUB SIDEKICK™. Le banc de poids offre plusieurs positions d'exercice qui visent le développement des principaux muscles de la partie supérieure du corps. Que votre objectif soit de sculpter votre corps, de développer votre musculature de manière importante ou d'améliorer votre système cardio-vasculaire, le banc de poids vous aidera à atteindre les résultats spécifiques que vous cherchez.

Pour votre bénéfice, veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser le banc de poids. Si vous avez des questions après avoir lu ce manuel, référezvous à la page de couverture de ce manuel pour nous contacter. Pour faciliter votre appel, merci de préparer les informations suivantes : le numéro du modèle de l'appareil et le numéro de série. Le numéro du modèle et l'emplacement de l'autocollant du numéro de série sont indiqués sur la page de couverture de ce manuel.

Pour éviter de payer des frais d'enregistrement pour tout service nécessaire sous la garantie, vous devez enregistrer le tapis de course sur Internet à l'adresse suivante : www.weiderservice.com/registration

Nous vous suggérons d'étudier le schéma ci-dessous et de vous familiariser avec les pièces avant de lire le manuel de l'utilisateur.





TABLEAU D'IDENTIFICATION DES PIÈCES

Voir le schéma ci-dessous de manière à ce que vous puissiez identifier les petites pièces utilisées dans l'assemblage. Le nombre entre parenthèses, de la LISTE DES PIÈCES à la fin de ce manuel.. Remarque : certaines pièces sont déjà assemblées pour faciliter l'expédition de ce produit, Si vous ne pouvez pas trouver une pièce dans le sac des pièces, vérifiez si la pièce est déjà assemblée.



ASSEMBLAGE

Facilitez-vous l'assemblage

Ce manuel est conçu pour assurez l'assemblage du banc de poids par n'importe qui avec succès. La plupart des gens trouvent qu'en planifiant assez de temps et qu'en décidant de rendre la tâche agréable, l'assemblage se fait sans accrocs.

Avant de commencer l'assemblage, veuillez lire les instructions suivantes avec attention :

- · L'assemblage requiert deux personnes.
- Dû a son poids et à sa grandeur, le banc de poids devrait être assemblé à l'endroit où vous allez l'utiliser. Assurez-vous qu'il y a un espace assez grand afin de pouvoir aller autour de l'appareil lorsque que vous l'assemblez.
- Disposez toutes les pièces sur une aire dégagée et retirez tous les emballages; ne jetez pas les emballages avant d'avoir complété l'assemblage.

- Serrez toutes les pièces lorsque vous les assemblez, à moins qu'il ne vous soit précisé autrement.
- Lorsque vous assemblez le banc de poids, assurez-vous que toutes les pièces sont orientées comme indiqué sur les schémas.
- Pour vous aider à identifier les petites pièces, utilisez le TABLEAU D'IDENTIFICATION DES PIÈCES à la page 5.
- La clé hexagonale let les sachets de graisse incluses seront nécessaires à l'assemblage ainsi que les outils suivants (non-inclus) :
- deux clés à molette



• un maillet en caoutchouc



• un tournevis plat




• un tournevis cruciforme




L'assemblage sera plus facile si vous avez un jeu de douilles, des clés ouvertes ou fermées ou à rochet.

1. Avant de commencer l'assemblage, assurez-vous que comprends toutes les instructions ci-dessus. Pour vous aider à identifier les petites pièces, voir la page 5.

Introduisez deux Boulons de Carrosserie de M8 x 70mm (37) de bas en haut à l'intérieur du Stabilisateur du Banc (3). Fixez une Petite Plaquette (12) au Stabilisateur du Banc à l'aide de deux Vis de M4 x 15mm (46). Fixez l'autre Petite Plaquette (12) au Stabilisateur du Banc de la même façon.




 Fixez le Cadre du Banc (4) au Stabilisateur du Banc (3) à l'aide des Boulons de Carrosserie de M8 x 70mm (37) et de deux Écrous de Verrouillage en Nylon de M8 (43). Ne serrez pas encore les Écrous de Verrouillage en Nylon.




3. Fixez la Jambe Avant (24) au Cadre du Banc (4) à l'aide de quatre Vis de M8 x 15mm (36).


Reportez-vous à l'étape 2 et serrez les Écrous de Verrouillage en Nylon de M8 (43).




4. Fixez le Support du Dossier (14) aux deux Cadres du Dossier (15) à l'aide de quatre Boulons de M8 x 40mm (50), de quatre Rondelles de M8 (41) et de quatre Écrous de Verrouillage en Nylon de M8 (43). Ne serrez pas encore les Écrous de Verrouillage en Nylon jusqu'au bout.



5. Attachez le Dossier (16) sur les Cadres du Dossier (15) à l'aide de quatre Vis de M6 x 55mm (35) et quatre Rondelles de M6 (44). Ne serrez pas les Vis à ce momentci.




6. Attachez le Siège (17) et le Support du Siège (11) au Cadre du Siège (5) à l'aide de deux Vis de M6 x 15mm (48), deux Vis de M6 x 35mm (49), et deux Rondelles de M6 (44).




7. Introduisez le Support du Dossier (14) dans le Cadre du Banc (4). Appliquez un peu de la graisse incluse sur un Boulon de M10 x 180mm (32). Fixez les Cadres du Dossier (15) et le Support du Siège (11) au Cadre du Banc à l'aide du Boulon, de deux Rondelles de M10 (45), et d'un Écrou de Verrouillage en Nylon de M10 (34). Ne serrez pas encore les Écrous de Verrouillage en Nylon ; les Cadres du Dossier et le Support du Siège doivent pouvoir pivoter librement.

Serrez le Bouton du Dossier (28) dans le Cadre du Banc (4). **Assurez-vous que le Bouton du Dossier est introduit dans l'un des orifices du Support du Dossier (14).**

Serrez les Écrous de Verrouillage en Nylon de M8 (43) utilisées lors de l'étape 4 et les Vis de M6 x 55mm (35) utilisées lors de l'étape 5.




 Insérez la Goupille du Siège (29) dans le Cadre du Siège (5) et à travers le Cadre du Montant (4).




9. Introduisez deux Boulons de Carrosserie de M8 x 65mm (40) de bas en haut à l'intérieur d'un Stabilisateur de la Monture (1). Fixez le Pilier Gauche (6) et la Base Gauche (2) au Stabilisateur de la Monture à l'aide des Boulons de Carrosserie, de deux Boulons de M8 x 90mm (38) et de quatre Écrous de Verrouillage en Nylon de M8 (43).

Répétez cette étape en utilisant l'autre Stabilisateur de la Monture (non montré), la Base Droite (non montrée) et le Pilier Droit (non montré).




10. Insérez la Base Droite (51) dans la Base Gauche (2). Insérez un Boulon de Carrosserie de M10 x 65mm (42) dans les Bases Gauche et Droite. Ensuite serrez le Bouton de la Base (31) sur le Boulon de Carrosserie.



11. Fixez un Socle (18) à un Support du Socle (10) à l'aide de deux Boulons de M8 x 45mm (39) et de deux Écrous de Verrouillage en Nylon de M8 (43). Ensuite, introduisez le Support du Socle à l'intérieur du Montant Gauche (8).

Répétez cette étape de l'autre côté du banc de poids.

12. Assurez-vous que toutes les pièces sont serrées avant d'utiliser le banc de poids et le porte-poids. L'utilisation de toutes les autres pièces sera expliquée dans la section RÉGLAGES qui commence à la page 10. Pour protéger votre sol ou moquette, placez un revêtement sous le banc de poids.




RÉGLAGES

Cette section explique comment régler le banc de poids. Référez-vous au guide d'exercice inclus pour voir la position correcte de chaque exercice. Vérifiez et serrez toutes les pièces chaque fois que vous utilisez le banc de poids. Remplacez immédiatement les pièces usées. Le banc de poids peut être nettoyé avec un chiffon humide et un détergent doux, non-abrasif. N'utilisez pas de dissolvants.

COMMENT AJUSTER LE DOSSIER ET LE SIÈGE

Pour régler la position du Dossier (16), retirez le Bouton du Dossier (28). Ensuite, réglez l'angle d'inclinaison du Dossier et réinsérez le Bouton du Dossier.

Pour régler l'angle du Siège (17), retirez la Goupille du Siège (29) hors du Cadre du Siège (5) et placez le siège à la hauteur désirée. Ensuite, réinsérez la Goupille du Siège à travers le Cadre du Siège.




COMMENT AJUSTER LA HAUTEUR DES SOCLES

Pour régler la hauteur des Socles (18), retirez d'abord les Haltères à Poids Variable (19). Puis, desserrez les Boutons du Pilier (30) et élevez ou abaissez les Montants Gauche et Droit (8, 9) jusqu'à la hauteur requise. Ensuite, resserrez les Boutons du Pilier. Assurez-vous que les Boutons du Pilier pénètrent les orifices de réglage des Montants; de plus, assurez-vous que les Montants sont réglés à la même hauteur.


Pour régler les angles d'inclinaison des Socles (18), retirez d'abord les Haltères à Poids Variable (19). Par la suite, soulevez les Supports du Socle (10) et faites-les tourner jusqu'à atteindre les angles requis. Ensuite, fixez les goupilles des Supports du Socle à l'intérieur des entailles désirées des Bagues des Montants Gauche et Droit (21, 52).

Pour régler l'écartement des Socles (18), desserrez le Bouton de la Base (31) et glissez les Piliers Gauche et Droit (6, 7) pour les rapprocher ou les distancer l'un de l'autre. Lorsque l'écartement désiré des Piliers est atteint, serrez le Bouton de la Base.



UTILISATION DU BANC DE POIDS AVEC LE PORTE-POIDS

Le banc de poids peut être utilisé avec le portepoids dans la position montrée pour certains exercices. Le porte-poids peut être installé à l'avant du banc de poids lors d'autres exercices.




COMMENT UTILISER LES HALTÈRES À POIDS VARIABLE

Chacune des poignées peut porter deux, quatre, six ou huit plaques de poids. Installez toujours le même nombre de plaques de poids sur les deux côtés de la poignée.

Pour installer le nombre désiré de plaques de poids, déposez d'abord un haltère sur un Socle (18) tel que montré. Ensuite, soulevez l'une des goupilles de sélection, glissez la goupille de sélection vers l'un des orifices de réglage entre les plaques de poids, puis relâchez la goupille de sélection. Secouez la goupille de sélection d'un côté à l'autre pour assurer qu'elle est insérée à fond dans l'un des orifices de réglage. Réglez l'autre goupille de sélection de l'haltère de la même façon.

Pour utiliser l'haltère, soulevez-le à la verticale hors du Socle (18) en assurant que les plaques de poids non fixées demeurent à l'intérieur du Socle.



CONSEILS POUR L'EXERCICE

LES QUATRE TYPES D'ENTRAÎNEMENT

Travailler les Muscles

Pour augmenter la taille et la force de vos muscles, poussez-les près de leur capacité maximale. Vos muscles s'adapteront continuellement et augmenteront alors que vous augmentez progressivement l'intensité de vos exercices. Vous pouvez régler le niveau d'intensité d'un exercice en particulier de deux manières :

- en changeant le nombre de poids utilisé
- en changeant le nombre de répétitions ou de séries effectuées. (Une « répétition » est le cycle complet d'un exercice. Une « série » est une quantité de répétitions effectuées l'une après l'autre.)

Le nombre correct de poids pour chaque exercice dépends de la personne qui s'entraîne. Vous êtes le juge de vos capacités et de vos limites. Choisissez le nombre de poids qui vous semble vous convenir le mieux. Commencez avec 3 séries de 8 répétitions pour chaque exercice que vous effectuez. Reposezvous pendant 3 minutes après chaque série. Quand vous pouvez effectuer 3 séries de 12 répétitions sans difficulté, augmentez le nombre de poids.

Tonifier

Pour tonifier vos muscles, vous devez « pousser » vos muscles à un niveau modéré de leur capacité. Choisissez un nombre de poids modéré et augmentez le nombre de répétitions dans chaque série. Effectuez autant de répétitions que possible sans gêne (15 à 20 répétitions). Reposez-vous pendant 1 minute après chaque série. Travaillez vos muscles en effectuant plusieurs séries l'une après l'autre plutôt que d'utiliser un grands nombre de poids.

Perdre du Poids

Pour perdre du poids, utilisez un petit nombre de poids et augmentez le nombre de répétitions dans chaque série. Entraînez-vous pendant 20 à 30 minutes, en ne vous reposant pas plus de 30 secondes entre chaque série.

Entraînement Diversifié

Cross training est une manière efficace d'obtenir un programme de mise en forme complet et équilibré. Un exemple d'un programme équilibré :

- Réserver les lundis, mercredis et vendredis pour des exercices de soulèvement de poids.
- Planifiez 20 à 30 minutes d'exercices aérobics, comme courir sur un tapis roulant ou utiliser un appareil elliptique ou un vélo d'exercice, les mardis et jeudis.
- Reposez-vous au moins un jour par semaine en ne faisant ni des exercices de soulèvement de poids, ni des exercices aérobics pour laisser votre corps se régénérer.

En alliant des exercices de soulèvement de poids et des exercices aérobics, vous pouvez redessiner et fortifier votre corps, tout en développant un coeur et des poumons plus forts.

PERSONNALISER UN PROGRAMME D'EXERCICES

Le choix de la durée exacte de chaque entraînement ainsi que le nombre de répétitions ou de séries exécutés est un choix individuel. Il est important d'éviter de trop vous entraîner durant les premiers mois de votre programme d'exercices, et de progresser à votre propre rythme. Si vous ressentez des douleurs ou des étourdissements durant votre entraînement, arrêtezvous immédiatement et commencez à vous reposez. Cherchez ce qui ne va pas avant de continuer votre programme. Rappelez-vous qu'un repos suffisant et un régime équilibré sont aussi très importants.

ÉCHAUFFEMENT

Commencez chaque entraînement avec 5 à 10 minutes d'étirements et avec des exercices d'échauffement légers. L'échauffement prépare le corps pour l'exercice en augmentant la circulation sanguine, en apportant plus d'oxygène aux muscles et en augmentant la température du corps.

ENTRAÎNEMENT

Chaque entraînement devrait inclure 6 à 10 différents exercices. Choisissez des exercices pour chaque groupe de muscle principal, en accentuant les régions que vous voulez développer le plus. Pour un programme équilibré, variez les exercices d'un entraînement à l'autre.

Planifier vos entraînements durant un moment de la journée où votre niveau d'énergie est le plus haut. Chaque entraînement devrait être suivis par au moins une journée de repos. Quand vous trouvez l'emploi du temps qui vous convient le mieux, gardez-le.

POSITION DES EXERCICES

Le maintien d'une position correcte est une partie essentielle pour un programme d'exercices efficace. Une position correcte signifie effectuer un exercice d'un bout à l'autre, et de n'utiliser que les parties appropriées du corps. S'entraîner d'une manière incontrôlée vous rendra extrêmement fatigué(e). Sur le guide de l'exercice inclus avec ce manuel vous trouverez des photographies démontrant la position correcte pour plusieurs exercices, et une liste des muscles concernés. Référez-vous à le tableau des muscles á la page 18 trouver les noms des muscles. Les répéti-

tions dans chaque série devraient être effectuées doucement et souplement. La phase d'effort devrait durer la moitié du temps de la phase de retour à la normale. Il est très important de respirer correctement. Soufflez durant la phase d'effort de chaque répétition et aspirez durant la phase de retour à la normale. Ne retenez jamais votre souffle.

Reposez-vous pour un petit moment après chaque série. Les périodes idéales de repos sont :

- Reposez-vous pendant trois minutes après chaque série pour un entraînement pour le développement de muscles.
- Reposez-vous pendant une minute après chaque série pour un entraînement de tonification et d'affermissement (tonus).
- Reposez-vous pendant 30 secondes après chaque série pour un entraînement d'amaigrissement.
 Planifiez à passer les deux premières semaines à vous familiariser avec l'équipement et à apprendre la position correcte pour chaque exercice.

RETOUR À LA NORMAL

Concluez chaque entraînement avec 5 à 10 minutes d'étirements. Effectuez des étirements pour les jambes aussi bien que pour les bras. Bougez lentement quand vous vous étirez et ne faites pas de rebondissements. Effectuez chaque assouplissement graduellement et tirez vos muscles sans vous faire mal. S'étirer après chaque entraînement est très utile pour augmenter la flexibilité.

RESTER MOTIVÉ(E)

Pour vous motiver, gardez un journal pour chaque entraînement. Les graphiques à page 19 de ce manuel peuvent être photocopiés et utilisés pour établir et enregistrer vos entraînements. Ecrivez la date, les exercices effectués, la résistance sélectionnée, et le nombre de répétitions et de séries effectuées. Ecrivez votre poids et vos mensurations à la fin de chaque mois. Rappelez-vous que la clé d'un programme d'exercices repose avant tout sur la régularité.




TABLEAU DES MUSCLES


- A. Sterno-mastoïdien (cou)
- B. Grand Pectoral (poitrine)
- C. Biceps (intérieur du Bras)
- D. Obliques (taille)
- E. Brachio-radiaux (avant-bras)
- F. Fléchisseurs de la Hanche (haut de la cuisse)
- G. Abducteur (extérieur de la cuisse)
- H. Quadriceps (avant de la cuisse)
- I. Couturier (avant de la cuisse)
- J. Jambier Antérieur (avant du mollet)
- K. Soleaire (avant du mollet)
- L. Deltoïde Antérieur (épaule)
- M. Grand Droit de l'Abdomen (estomac)
- N. Adducteur (intérieur de la cuisse)
- O. Trapèze (haut du dos)
- P. Rhomboide (haut du dos)
- Q. Deltoïde Postérieur (épaule)
- R. Triceps (arrière du bras)
- S. Grand Dorsal (milieu du dos)
- T. Muscles de Soutien de la Colonne vertébrale (bas du dos)
- U. Moyen Fessier (hanche)
- V. Grand Fessier (fessier)
- W. Tendon du Jarret (arrière de la jambe)
- X. Gastrocnémiens (mollet)

LISTE DES PIÈCES—Nº. du Modèle WECCBE2496.1 R0707A

N°.	Qté.	Description	N°.	Qté.	Description
1	2	Stabilisateur de la Monture	32	1	Boulon de M10 x 180mm
2	1	Base Gauche	33	4	Vis de M5 x 15mm
3	1	Stabilisateur du Banc	34	1	Écrou de Verrouillage en Nylon
4	1	Cadre du Banc			de M10
5	1	Cadre du Siège	35	4	Vis de M6 x 55mm
6	1	Pilier Gauche	36	4	Vis de M8 x 15mm
7	1	Pilier Droit	37	2	Boulon de Carrosserie de
8	1	Montant Gauche			M8 x 70mm
9	1	Montant Droit	38	4	Boulon de M8 x 90mm
10	2	Support du Socle	39	4	Boulon de M8 x 45mm
11	1	Support du Siège	40	4	Boulon de Carrosserie de
12	2	Petite Plaquette			M8 x 65mm
13	1	Bague du Pilier Droit	41	4	Rondelle de M8
14	1	Support du Dossier	42	1	Boulon de Carrosserie de
15	2	Cadre du Dossier			M10 x 65mm
16	1	Dossier	43	18	Écrou de Verrouillage en Nylon
17	1	Siège			de M8
18	2	Socle	44	6	Rondelle de M6
19	2	Haltère à Poids Variable	45	2	Rondelle de M10
20	16	Plaque de Poids	46	5	Vis de M4 x 15mm
21	1	Bague du Montant Gauche	47	1	Embout de 40mm x 20mm
22	1	Bague du Piler Gauche	48	2	Vis de M6 x 15mm
23	2	Embout Carré de 56mm	49	2	Vis de M6 x 35mm
24	1	Jambe Avant	50	4	Boulon de M8 x 40mm
25	4	Embout de 50mm x 75mm	51	1	Base Droite
26	4	Embout Carré de 60mm	52	1	Bague du Montant Droit
27	4	Embout de 40mm x 25mm	*	_	Manuel de l'Utilisateur
28	1	Bouton du Dossier	*	_	Clé Hexagonale
29	1	Goupille du Siège	*	_	Sachet de Graisse
30	2	Bouton du Pilier	*	-	Guide d'Exercices
31	1	Bouton de la Base			

Note : les caractéristiques peuvent être modifiées sans notifications. Pour commander des pièces de remplacement, référez-vous à la page de couverture de ce manuel. *Ces pièces ne sont pas illustrées.

SCHÉMA DÉTAILLÉ—Nº. du Modèle WECCBE2496.1 R0707A



POUR COMMANDER DES PIÈCES DE RECHANGE

Pour commander des pièces de rechange, reportez-vous à la page couverture de ce manuel. Pour nous permettre de mieux vous venir en aide, ayez sous la main les renseignements suivants lorsque vous communiquez avec nous :

- le numéro de modèle et le numéro de série du produit (reportez-vous à la page couverture de ce manuel)
- le nom du produit (reportez-vous à la page couverture de ce manuel)
- le numéro de la piéce et description de la piéces (reportez-vous à la LISTE DES PIÈCES et la SCHÉMA DÉTAILLÉ à la fin de ce manuel)

GARANTIE LIMITÉE

ICON DU CANADA, INC. garantit ce produit de tout défaut de fabrication et de matériaux, dans des conditions normales d'utilisation et de service pendant 90 jours à compter de la date d'achat. Cette garantie ne s'applique qu'au premier acquéreur. L'obligation d'ICON en vertu des clauses de cette garantie est limitée, à sa discrétion, au remplacement ou à la réparation du produit dans un des centres de service autorisés. Toute réparation sous cette garantie doit être pré-autorisé par ICON. La présente garantie ne couvre pas le produit dans le cas de dommages subis durant le transport, de dommages causés suite à un emploi abusif ou inapproprié ou dans le cas de réparations effectuées par un centre de service non-autorisé par ICON, les produits utilisés à des fins commerciales ou pour la location ou les produits servant à des démonstrations. Aucune autre garantie que celle qui est expressément expliquée précédemment ne sera autorisée par ICON.

ICON ne pourra être tenu responsable d'aucun dommage indirect, spécial ou accessoire résultant ou ayant trait à l'utilisation ou au fonctionnement du produit, aux pertes d'argent, de biens, de revenus ou de profits, aux pertes de jouissance, aux frais de déménagement, d'installation ou à tous dommages accessoires de quelque nature qu'ils soient. Dans certaines provinces, il est interdit d'exclure ou de restreindre la responsabilité pour les dommages indirects ou accessoires de sorte que la restriction qui précède pourrait ne pas s'appliquer dans certains cas. Il est donc possible que la limitation ci-dessus ne s'applique pas dans votre cas.

La présente garantie remplace toutes les garanties dont notamment les garanties implicites de valeur marchande ou d'aptitude à un usage et est limitée dans sa durée et sa portée par les clauses spécifiques contenues dans la présente garantie. Certaines provinces n'autorisent pas la restriction de la durée d'une garantie de sorte que la restriction qui précède pourrait ne pas s'appliquer dans certains cas. Il est donc possible que la limitation ci-dessus ne s'applique pas dans votre cas.

Cette garantie vous confère des droits légaux spécifiques. Vous pouvez avoir d'autres droits qui peuvent varier d'une province à l'autre.

ICON du Canada, Inc., 900 de l'Industrie, St. Jerôme, QC J7Y 4B8